

# Инструкция по монтажу

## ACR-HDMI19-M

Кабельный разъем HDMI, штекер, серия "Reference Line"



Для выполнения всего комплекса операций по монтажу разъемов ACR-HDMI19-M нужен стандартный монтажный инструмент (бокорезы, монтажный нож), паяльник с шириной жала 0,8-1,2 мм, термоклеевой пистолет с регулятором температуры и этиленвинилацетатный (EVA) термоклей.



Монтаж начинается с надевания хвостовика разъема (4) на кабель. Далее кабель разделяется под монтаж контактной группы (1). Каждый сигнальный проводник и экраны витых пар распайиваются на соответствующие контакты. Важно соблюдать температурный режим пайки (320°~340° С) во избежание расплавления изолятора контактной группы. Кабель с распаянной контактной группой вкладывается в одну из частей корпуса (2-3), полости заполняются термоклеем, корпус закрывается второй частью и скрепляется при помощи входящих в комплект винтов (5). Следует отметить, что половинки корпуса плотно собираются друг с другом на выполненных в конструкции корпуса штифтах, и для плотного смыкания необходимо приложить достаточное усилие. Завершающим этапом сборки является надевание хвостовика (5) на собранный корпус разъема.

Данная процедура требует определенных навыков монтажа и пайки разъемов. Для обеспечения качественного монтажа разъемов на кабель или изготовления соединительных кабелей определенных длин рекомендуем обратиться к специалистам Первой Кабельной Компании.



ПЕРВАЯ  
КАБЕЛЬНАЯ  
КОМПАНИЯ

(495) 600-68868, [info@1-cable.ru](mailto:info@1-cable.ru), [www.1-cable.ru](http://www.1-cable.ru)