

Инструкция по сборке.

1. Снимите ПВХ изоляцию с каждого из проводников.
2. Установите позиционер на обжимной инструмент в положение, соответствующее диаметру обжимаемого контакта (цветом обозначены возможные варианты) и зафиксируйте в рабочем положении.
3. Для выбора глубины обжима следует выдвинуть регулятор, расположенный на боковой поверхности рукоятки и повернуть его в положение, которому соответствует величина сечения проводника (измеряется в единицах AWG).
4. Установите контакт в позиционер таким образом, чтобы отверстие для проводника было снаружи.
5. Вставьте очищенный от изоляции провод в контакт. Сожмите рукоятки инструмента до упора, затем полностью отпустите.
6. Для удобства установки контактов в разъем рекомендуется воспользоваться специальной технической смазкой.
7. Вставьте обжатый контакт в пронумерованные отверстия держателя с тыльной стороны разъема. Применяйте для этого только специальный инструмент.
8. Точная фиксация гнезда облегчается при использовании установочного стержня, имеющего форму контакта-штекера, которым поочередно можно установить все контакты в разъем.
9. Аккуратно, с незначительным усилием продвиньте контакт, пока он не займет рабочее положение.
10. Для демонтажа штекеров и гнезд предлагаются специальные инструменты, применение которых полностью исключает возможность повреждения контактов.

