

TOC RJ45 bulkhead set IP68 und/and TOC RJ45 plug set IP68

Montagehinweis / Mounting information



mm 0 5 15 50 70

<p>1 Lieferumfang / Scope of delivery TOC bulkhead set IP68</p>	<p>1a Optional</p>	<p>2 Montageausschnitt / Mounting cutout</p>	<p>3a Modul an Kabel gemäß Montagehinweis B05030A0267 anschließen und in Flanschkörper einrasten</p> <p>3b Kupplung in Flanschkörper einrasten</p>	
<p>4 Lieferumfang / Scope of delivery TOC plug set IP68 MFP8 T568B Cat. 6A</p>	<p>4a Optional</p>	<p>5 Teile des Steckerkörpers zusammenfügen / press plug housing parts together (1+2)</p> <p>Steckerkörper (3) über das Kabel aufschließen, Stecker (4) an Kabel gemäß Montagehinweis B05030A0365 anschließen / slide plug housing (3) over cable, connect plug (4) to cable according to mounting information B05030A0365</p>		
<p>6 MFP8 Stecker in RJ45-Buchse des Flanschkörpers einrasten</p> <p>auf Lage der Kodierung achten pay attention to the position of the coding</p> <p>press MFP8 plug into the RJ45 jack of bulkhead until snap-in</p>		<p>7 Steckerkörper über den MFP8 Stecker auf den Flanschkörper schieben</p> <p>slide plug housing over MFP8 plug onto bulkhead</p>	<p>8 Steckerkörper mit Gabelschlüssel (SW24) bis zum Anschlag auf den Flanschkörper festdrehen</p> <p>tighten plug body with spanner 24F until stop</p>	<p>9 Schutzkappen verschließen</p> <p>close protective caps</p>

D B65030A0003a 13.06.2012 © by Telegärtner